

Текущая версия 1.00.002

- оптимизирован алгоритм определения обрыва при повторной потере связи с внешним устройством.

1.00.001

- добавлено отображение физического состояния аналоговых выходов в режиме Состояние каналов;
- изменен алгоритм ввода значения в окне ввода: автоочистка поля ввода при первом наборе, если курсор не менял позицию;
- расширена информация при отображении клапана в режимах Барграфы и Регуляторы;
- добавлены статусы для каналов в протокол MODBUS для передачи данных на верхний уровень (исключён из логики, заморожен, физический обрыв).